

## MONTAGEHANDLEIDING


### **Let op:**

Standaard is de wastafel hoogte in deze montagehandleiding op 85 centimeter vastgesteld zoals in Duitsland gebruikelijk is.

Echter is in Nederland de bladhoogte vastgesteld op 90 centimeter. **Houd er bij de montage daarom rekening mee om alles 5 cm hoger te plaatsen dan aangegeven.**

**CDL-WTUSL01\_GWT12**

Bohrlochhöhen für Schraubhaken, Anschlussmaße und Abflusshöhen  
drilling point for screw hooks, dimensions for mounting and drain



Der Elektroanschluss ist nur vom Fachmann nach DIN EN 60364 durchzuführen!



**VORSICHT**

Diese Hinweise dienen der Vermeidung von Sach- und Personenschäden. Bei Missachtung und daraus entstandenen Schäden übernehmen wir keine Haftung.

- Die Montage muß durch fachkundiges Personal erfolgen.
- Beachten Sie die beiliegenden Montageanleitungen.
- Montieren Sie bei Waschtischunterschrank die beiliegenden Zusatzsicherungswinkel

**HINWEIS: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Aktuellster Stand auf [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**



Connection to power supply should be carried out only by a qualified technician and according to both IEC60364 and national regulations in force!



**CAUTION**

These instructions are intended to prevent personal injury or property damage. We will not be held responsible in case of disregard.

- Assembly must be carried out by skilled personnel.
- Take notice of enclosed installation instructions.
- Assemble the included additional safety brackets for vanity base cabinets.

**NOTICE: Technical changes and errors reserved! Latest status at [www.pelipal.com](http://www.pelipal.com)**