

montagehandleiding

BALI



Wastafel

80,4 CM

Breedte
Wastafelblad: 80,4 cm
Onderkast: 79 cm
Bladhoogte: 12,7 cm

W = warm water
K = koud water
A = afvoer
E = elektra
* = afgewerkte vloer

Ruimte achter lades voor afvoer vloerbuis: 4 cm



Deze handleiding geldt als richtlijn en is afhankelijk van persoonlijke wensen, bestaande installatie, afwerking en technische mogelijkheden.
De verstrekte informatie is onder voorbehoud van tussentijdse (technische) wijzigingen, druk- en zetfouten. Alle rechten voorbehouden.

montagehandleiding

BALI

Wastafel

100,4 CM

Breedte

Wastafelblad: 100,4 cm

Onderkast: 99 cm

Bladhoogte: 12,7 cm

W = warm water



K = koud water

A = afvoer

E = elektra

* = afgewerkte vloer

Ruimte achter lades voor afvoer vloerbuis: 4 cm



Deze handleiding geldt als richtlijn en is afhankelijk van persoonlijke wensen, bestaande installatie, afwerking en technische mogelijkheden.
De verstrekte informatie is onder voorbehoud van tussentijdse (technische) wijzigingen, druk- en zetfouten. Alle rechten voorbehouden.

montagehandleiding

BALI

Wastafel

120,4 CM

Breedte

Wastafelblad: 120,4 cm

Onderkast: 119 cm

Bladhoogte: 12,7 cm

W = warm water



K = koud water

A = afvoer

E = elektra

* = afgewerkte vloer

Ruimte achter lades voor afvoer vloerbuis: 4 cm



Deze handleiding geldt als richtlijn en is afhankelijk van persoonlijke wensen, bestaande installatie, afwerking en technische mogelijkheden.
De verstrekte informatie is onder voorbehoud van tussentijdse (technische) wijzigingen, druk- en zetfouten. Alle rechten voorbehouden.